



## MANUAL DE USUARIO

### Maquina para Hot Dog con Panera RG-9BW



## **CONTENIDO**

**Introducción**

**Datos Técnicos**

**Instrucciones de Operación**

**Instrucciones de Conexión a Tierra**

**Pasos para Operación del Equipo**

**Mantenimiento y Servicio**

**Diagrama Eléctrico**

## I. INTRODUCCION

Roladora de 9 rodillos con movimientos giratorios de 360° para 24 salchichas. Cuenta con dos termostatos independientes e indicadores luminosos.

1. Diseño 2 en 1: parrilla roladora de salchichas con calentador de bollos. el usuario podrá utilizar la hotdoguera, no solo para cocinar la salchicha, también podrá calentar el pan.
2. La hotdoguera cuenta con un control de temperatura, con el cual podrá ajustar la temperatura de la parrilla para el cocinado de la salchicha y para la temperatura del calentador de bollos.
3. Los contenedores de acero inoxidable son higiénicos y fácil de limpiar.
4. Las resistencias eléctricas de la parrilla y el calentador, se presentan por separado, este diseño permite que el elemento eléctrico sea más durable.

## II. DATOS TECNICOS

| MODELO | RODILLOS | LONGITUD DEL RODILLOS | VOLTAJE    | POTENCIA | CAPACIDAD | PESO (Kg.) | DIMENSIONES   |
|--------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------|------------|---------------|
| RG-9BW | 9        | 385mm                 | 110V, 60Hz | 1.2KW    | 1/2X4"    | 25Kg       | 460x515x385mm |

## III. INSTRUCCIONES DE OPERACION

Antes de utilizar su equipo, por favor verifique que el voltaje concuerda con la placa de identificación del producto, también con el fusible y la fuente de alimentación. Este equipo debe estar conectado a tierra y su funcionamiento debe ser en un área a temperatura ambiente y ventilada.

### A) PUNTOS CLAVES DE OPERACIÓN.

**ADVERTENCIA: Para evitar el fuego por una descarga eléctrica u otro accidente, por favor lea los siguientes puntos.**

1. Solo utilice este equipo cuando haya confirmado el entendimiento total de las instrucciones de este manual.
2. Cuando se este trabajando con el equipo, evite que menores de edad estén cerca del equipo. Prohibido que menores de edad o personas no capacitadas operen este equipo.
3. Cuando se detecte que la maquina tiene un funcionamiento anormal, o uno de sus componentes se aprecia roto, deberá detener su uso, un técnico capacitado deberá realizar una revisión detallada del equipo.

4. Cuando no utilice el equipo, guárdelo en un lugar seco, y evite el polvo.
5. Evite que el enchufe tenga contacto con el agua.
6. El cable de la corriente eléctrica deberá permanecer lejos del calor.
7. Prohibido colocar comida dentro del contenedor para calentar el pan. Ya que al colocarlo ahí por un largo tiempo echara a perder la comida.

#### **IV. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA**

Este equipo debe conectarse a tierra, si se presenta un corto circuito, la conexión a tierra podrá evitar una descarga eléctrica. Verifique que el enchufe sea conectado correctamente.

**ADVERTENCIA: Una mala instalación a tierra puede causar una descarga eléctrica.**

#### **V. PASOS PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO**

1. Coloque el equipo en una superficie firme, ajuste el termostato en la posición "0".
2. Coloque las salchichas entre los rodillos.
3. Conecte el equipo a la corriente eléctrica, presione el botón de encendido, una luz indicara que esta en funcionamiento. En este momento usted podrá ajustar la temperatura programada, podrá sentir que el calentador esta trabajando.
4. Cuando el calentador alcance la temperatura programada, dejara de funcionar. (El calentador esta apagado), cuando la temperatura empiece a disminuir, el calentador reiniciara su funcionamiento.
5. Cuando usted retire las salchichas de los rodillos, hágalo con un clip de material plástico o de madera, ya que los rodillos podrían sufrir daños al contacto con algún material de acero inoxidable.
6. Para detener la maquina, utilice el botón de apagado. No apague el equipo desenchufando el cable, podría ocasionar daños en el futuro.


#### **ADVERTENCIA:**

1. El usuario deberá instalar la línea a tierra.
2. El equipo deberá ser reparado por un técnico capacitado.
3. Si el cable presenta algún daño, por favor cámbielo por alguno recomendado y suministrado directo de fabrica.
4. Se recomienda que cuando el equipo este en funcionamiento, los menores de edad deben estar alejados del equipo.
5. No toque las partes calientes, puede provocar quemaduras.
6. Mantenga sus manos secas mientras opere el equipo. De igual manera mantenga secos, los interruptores y el termostato.
7. No utilice el agua directamente en el equipo, puede provocar un corto circuito y descargas eléctricas.

## VI. MANENIMIENTO Y SERVICIO

1. Antes de empezar a limpiar su equipo, desconecte de la corriente eléctrica. El equipo deberá ser limpiado antes y después de su uso.
2. Las partes eléctricas deberán ser revisadas con frecuencia para un mejor funcionamiento.
3. Cualquier daño encontrado en el equipo deberá ser reparado y revisado cuanto antes, deberá detener su funcionamiento, hasta estar seguros que la falla no provocara ninguna lesión o un mal funcionamiento.

## VII. DIAGRAMA ELECTRICO



EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO [servicio@crtglobal.com.mx](mailto:servicio@crtglobal.com.mx) O VISITE LA PAGINA [www.crtglobal.com.mx](http://www.crtglobal.com.mx)

CRTGLOBAL S.A. de C.V.

MAURICIO FLORES  
GERENTE GENERAL

MARIO RODRIGUEZ  
JEFE DE EMBARQUES

FABIAN FRAUSTO  
SERVICIO Y GARANTIA

